Oczyszczacz powietrza

Lavender 2041

BAP-HC-I2041-X18X

Instrukcja obsługi

BLAUPUNKT
Competence Center Aircons

MATEKO Sp. z o. o.
ul. Przyleśna 15
Michałów - Grabina
05-126 Nieporęt
e-mail: service@mateko.pl
www.blaupunkt.com

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem nie wolno dopuścić, aby woda lub inna płynna albo łatwopalna substancja dostała się do wnętrza.
- Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem nie wolno czyścić urządzenia wodą lub inną płynną albo łatwopalną substancją.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić czy napięcie podane na spodzie oczyszczacza odpowiada napięciu w lokalnej sieci.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzony kabel zasilający lub wtyczka.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci, osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, a także osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy jak korzystać z urządzenia. Chyba, że osoby te będą pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo oraz posiadającej odpowiednią wiedzę jak używać urządzenie.
- Należy zwracać szczególną uwagę, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu urządzenia.
- Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać żadnych obcych przedmiotów.


Uwaga

- To urządzenie nie jest zamiennikiem dla odpowiedniego sytemu wentylacji, okapu lub wentylatora czy też zastępstwem dla regularnego odkurzania albo sprzątania.
- Jeśli gniazdo w ścianie jest źle zamontowane wówczas wtyczka od urządzenia staję się gorąca. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do dobrze działającego gniazdka.
- Urządzenie używaj zawsze na płaskiej, poziomej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Urządzenie musi być ustawione w miejscu, gdzie będzie miało przynajmniej 40 cm wolnej przestrzeni z każdej ze stron, również od góry.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych przedmiotów ani siadać.
- Urządzenia nie wolno stawiać bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby uniknąć zalania przez kapiącą z klimatyzacji wodę.

- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że filtry są poprawnie zamontowane.
- Używaj tylko oryginalnych filtrów przeznaczonych do tego urządzenia. Nie używaj żadnych innych.
- Unikaj uderzania urządzenia (a w szczególności wlotów i wylotów powietrza) twardymi przedmiotami.
- Urządzenie podnoś tylko za uchwyty znajdujące się na tyle urządzenia.
- Nie wolno wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do wlotów i wylotów powietrza.
- Urządzenia nie wolno używać w pomieszczeniach, w których został rozpylony środek do odstraszania owadów, w miejscach o pozostałościach oleistych, kadzenia czy też oparów chemicznych.
- Urządzenie należy trzymać z dala od rozgrzanych przedmiotów i ognia.
- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze odłączaj je z prądu.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o dużych różnicach temperatur, gdyż może to spowodować kondensację skroplin wewnątrz urządzenia.
- Używaj urządzenie wyłącznie do użytku domowego lub biurowego, jak zostało to opisane w niniejszej instrukcji. Inne zastosowanie nie jest zalecane przez producenta.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym oraz gorącym otoczeniu, takim jak łazienka toaleta czy kuchnia.
- Urządzenie nie usuwa tlenku węgla (CO) lub radonu (RN). Nie może on być stosowany jako urządzenie zabezpieczające w procesie spalania niebezpiecznych chemikaliów.
- Aby zapobiec zakłóceniom urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 2 metrów od urządzenia, które wykorzystuje fale radiowych.

BUDOWA PRODUKTU

Witaj użytkowniku, przed włączeniem naszego urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.



A. Wylot powietrza
B. Filtr 4: filtr HEPA
C. Filtr 3: filtr z węglem aktywowanym
D. Filtr 2: filtr węglowy
E. Filtr 1: filtr wstępny
F. Tylna pokrywa
G. Silnik
H. Panel sterowania
I. Czujnik zapachów i czujnik kurzu
J. Przednia pokrywa
K. Podstawa


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Montaż filtrów


Urządzenie jest dostarczone z filtrami umieszczonymi wewnątrz, jednakże są one opakowane, więc przed pierwszym użyciem trzeba je rozpakować. Wyjmij wszystkie filtry, rozpakuj je i z powrotem umieść w urządzeniu jak opisuje instrukcja poniżej.

Rada: Oprzyj urządzenie o ścianę w celu zachowania jego stabilności.
Uwaga: Upewnij się, że filtry są zamontowane poprawnie.


1. Włóż palce po obu stronach w zakamarkach pokrywy i delikatnie pociągnij górną część tylnej pokrywy do siebie. Następnie podnieś i wyciągnij z haków w dolnej części pokrywy urządzenia.



2. Wciągnij wszystkie filtry z urządzenia.




3. Rozpakuj filtry z ich opakowań.




4. Filtry w urządzeniu należy umieścić w kolejności: filtr 4 (filtr HEPA), filtr 3(filtr z węglem aktywowanym), filtr 2(filtr węglowy), filtr 1(wstępny filtr). Dokładny opis wymiany filtrów znajdziesz w rozdziale 6 „Wymiana filtru".

Uwaga: Upewnij się, że strona z etykietą jest skierowana do ciebie. (Filtr 4, 3, 2).



5. Aby założyć z powrotem tylną pokrywę, należy najpierw umieścić haki w dolnej części urządzenia. Następnie przyłożyć tylną pokrywę do urządzenia i pchnąć.



UŻYTKOWANIE

1. Włóż wtyczkę do kontaktu

Wszystkie światełka zaświecą się jednocześnie, usłyszysz dźwięk. Następnie wszystkie światełka zgasną.

2. Wciśnij przycisk wł/wył, aby włączyć urządzenie.

Na panelu sterowania zaświeci się przycisk wł/wył i prędkość wentylatora będzie na poziomie 1 (najniższy).

3. AQ (Air Quality - Jakość powietrza)


Po włączeniu urządzenia w celu sprawdzenia jakości powietrza należy wcisnąć przycisk AQ. Wskaźnik jakości powietrza (AQ indicator) zaświeci się raz, następnie wskaże jakość powietrza w pomieszczeniu. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Kolor wskaźnika	Jakość powietrza
Niebieski	Dobra
Żółty	Średnia
Czerwony	Zła



Aby wyłączyć wskaźnik jakości wciśnij przycisk AQ

4. Wskaźniki wymiany filtrów



1) **Filtr wstępny**, proponujemy czyścić go co miesiąc.
2) **Filtr węglowy**, proponujemy wymieniać go co 3 miesiące.
3) **Filtr z węglem aktywowanym**, wymieniać go co 6 miesięcy.
4) **Filtr HEPA**, proponujemy wymieniać go co 6 miesiący.

UWAGA: Żywotność filtrów zależy od rożnych czynników zewnętrznych między innymi od jakości powietrza w pomieszczeniu i czasu użytkowania, powyższa informacja wymiany jest tylko propozycją. Używanie urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu zmniejsza żywotność filtru z węglem aktywowanym i filtru HEPA.

Kiedy 1 zaświeci się , musisz wyczyścić filtr wstępny, kiedy zaświeci się 2 lub 3 lub 4 , musisz wymienić te filtry.

5. Kontrola prędkości wentylatora

Wskaźnik wentylatora pokazuje na jakiej prędkości jest ustawione urządzenie. Wciśnij przycisk prędkości wentylatora aby ją zwiększyć, urządzenie ma 3 prędkości 1~3, **Najmniejsza**, **Średnia** i **Najwyższa**.

Rada: Włączane urządzenie jest zawsze na najniższej prędkości.

6. Timer

Kiedy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk aby włączyć funkcję Timer, która pozwala na samoczynne wyłączenie się urządzenia po czasie 2H, 4H lub 8H. Czas pracy Timera ustawiasz poprzez ponowne wciśnięcie przycisku .
Aby go wyłączyć wciskaj przycisk , tak długo aż światełko zgaśnie.

7. Tryb automatyczny

Kiedy urządzenie jest włączone, wskaźnik pomiaru jakości powietrza automatycznie sprawdza jego jakość. Kiedy tryb automatyczny jest włączony urządzenie samo dobiera odpowiednią prędkość wentylatora w zależności od jakości powietrza.

8. Tryb jonizatora

Kiedy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk aby włączyć tryb jonizatora, urządzenie uwolni 6 milionów jonów na sekundę, aby oczyścić powietrze. Wciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć ten tryb.

9. Tryb snu

Kiedy używasz urządzenie w trybie snu działa ono bardzo cicho. Aby włączyć ten tryb należy wcisnąć przycisk , jedyne światła, które będą się świecić to i aby wyłączyć tryb snu należy ponownie wcisnąć przycisk

10. Tryb blokady

1) Wciśnij przycisk aby aktywować tryb blokady, w tym trybie wszystkie przyciski są zablokowane; Jeśli masz w domu małe dzieci zalecamy go używać.
2) Aby dezaktywować tryb blokady, wciśnij po prostu przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze odłączaj go z prądu.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych substancjach płynnych.
- Nigdy nie używaj żrących lub łatwopalnych środków dezynfekujących do czyszczenia jakiejkolwiek części urządzenia.
- TYLKO i wyłącznie filtr wstępny jest nadający się do czyszczenia. Pozostałe filtry NIE MOGĄ być myte.

1. Urządzenie główne

Regularnie czyść obudowę wewnątrz oraz na zewnątrz, w celu zapobiegnięcia gromadzeniu się kurzu wewnątrz i na zewnątrz.


1) Suchą i miękką szmatką przetrzyj urządzenie z zewnątrz.
2) Wyczyść wloty i wyloty powietrza suchą oraz miękką szmatką.

2. Wskaźnik jakości powietrza


Wskaźnik jakości powietrza czyść co 2 miesiące, aby uzyskać optymalne efekty działania. Czyść go częściej, jeśli urządzenie jest używane w pomieszczeniach z dużą ilością kurzu.

Uwaga: Kiedy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest bardzo wysoki, możliwe jest, że na wskaźniku gromadzą się skropliny. W związku z czym wskaźnik może pokazywać, że jakość powietrza w pomieszczeniu jest zła, chociaż tak naprawdę jest dobra. W tym przypadku musisz czyścić wskaźnik powietrza częściej lub nie używać trybu automatycznego.


1) Czyść wskaźnik jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz za pomocą miękkiego pędzelka.




2) Zdejmij pokrywę wskaźnika.



3) Wyczyść wskaźnik jakości powietrza z pyłu i kurzu z zewnątrz oraz na zewnątrz za pomocą lekko wilgotnego bawełnianego patyczka do uszu.
4) Wysusz wszystko z pomocą suchego bawełnianego patyczka do uszu.



5) Załóż z powrotem pokrywę od wskaźnika jakości.




3. Filtr wstępny

Uwaga: Jedynie filtr wstępny jest nadający się do czyszczenia ; Czyść filtr wstępny co 30 dni dla utrzymania optymalnych wyników pracy urządzenia.

Czyść filtr wstępny kiedy pierwszy ze wskaźników filtrów się zaświeci.


1) Wyłącz urządzenie i odłącz je z prądu. (a)

(a)




2) Włóż palce po obu stronach w zakamarkach pokrywy i delikatnie pociągnij górną część tylnej pokrywy do siebie. Następnie podnieś i wyciągnij z haków w dolnej części pokrywy urządzenia. (b)

(b)




3) Aby wyjąć filtr wstępny, złap za dwa wypusty i pociągnij filtr do siebie. (c)



(c)

4) Filtr wstępny wyczyść pod bieżącą wodą, jeśli filtr wstępny jest bardzo brudny użyj miękkiego pędzelka do usunięcia kurzu. (d)


Uwaga: Filtr wstępny możesz również wyczyścić z pomocą odkurzacza.



(d)

5) Wysusz filtr wstępny.


Uwaga: Upewni się, że filtr wstępny jest w pełni suchy, jeśli nie bakterie w krótkim czasie mogą się na nim rozwinąć.



(e)

6) Włóż filtr wstępny z powrotem do urządzenia. Dokładnie załóż filtr na wszystkie haki. (e)

Uwaga: Upewnij się, że dwa wypusty są skierowane w twoją stronę. Również na filtrze znajdziesz napis “Front”



(f)

7) Aby założyć z powrotem tylną pokrywę, należy najpierw umieścić haki w dolnej części urządzenia. Następnie przyłożyć tylną pokrywę do urządzenia i pchnąć.(f)

WYMIANA FILTRU


Kiedy któryś z filtrów jest prawie pełny i musi być wymieniony lub wyczyszczony odpowiadające mu światełko się zaświeci. Kiedy wskaźnik wymiany filtru 1 się zaświeci: filtr 1 (filtr wstępny) musi być wyczyszczony, zobacz rozdział **“Czyszczenie” 5.3**, aby dowiedzieć się więcej. Kiedy wskaźnik wymiany filtru 2 się zaświeci: filtr 2(filtr węglowy) musi być wymieniony. Kiedy wskaźnik wymiany filtru 3 się zaświeci: filtr 3 (filtr z aktywowanym węglem) musi być wymieniony.

1. Jak wymienić filtr 2, filtr 3 I filtr 4?

Rada: Oprzyj urządzenie o ścianę w celu zachowania jego stabilności


1) Wyłącz urządzenie i odłącz je z prądu. (a)

(a)




2) Włóż palce po obu stronach w zakamarkach pokrywy i delikatnie pociągnij górną część tylnej pokrywy do siebie. Następnie podnieś i wyciągnij z haków w dolnej części pokrywy urządzenia. (b)

(b)




3) Aby wyjąć filtr wstępny, złap za dwa wypusty i pociągnij filtr do siebie. (c)

(c)




4) Aby wymienić filtr 2 (filtr węglowy) , należy wyciągnąć filtr 3, oderwać filtr 2, który jest do niego przyczepiony na rzepy i założyć nowy filtr węglowy.(d)

(d)




5) Aby wymienić filtr 3 (filtr z węglem aktywowanym), złap go za przywieszkę i pociągnij do siebie, następnie włóż nowy filtr z węglem aktywowanym. (e)



(e)


6) Aby wymienić filtr 4 (filtr HEPA) złap go za przywieszkę i pociągnij do siebie, następnie włóż nowy filtr HEPA. (f)

Uwaga: Na stronie 21 **"budowa produktu"** znajdziesz rysunek w jakiej kolejności należy wkładać filtry.




(f)

7) Aby założyć z powrotem tylną pokrywę, należy najpierw umieścić haki w dolnej części urządzenia. Następnie przyłożyć tylną pokrywę do urządzenia i pchnąć. (g)



(g)

8) Włóż wtyczkę do kontaktu i włącz urządzenie. (h)


(h)

2. Restart żywotności filtrów

Nawet jeśli wymienisz filtry, kiedy włączysz urządzenie wskaźnik do wymiany filtru dalej będzie się świecił, w związku z czym musisz zresetować żywotność filtrów, aby urządzenie mogło wyliczyć kolejny cykl pracy filtrów. Wciśnij przycisk , zapali się światełko, ale nie będzie migało to znaczy, że wybrałeś dany filtr do zresetowania. Wciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, światełko wskaźnika wymiany filtru się wyłączy. Restart zakończony.



3. Nieoczekiwana wymiana filtru

Załóżmy, że korzystasz z urządzenia w pomieszczeniu bardzo zanieczyszczonym. W związku z czym możesz wymienić filtry nawet jeśli wskaźnik się nie świeci. Metoda wymiany filtru jest taka sama jak opisana w rozdziale **"Wymiana filtru"**.

Wymuszenie restartu filtrów:

1) Włącz urządzenie w trybie czuwania (nie wciskaj przycisku), wciśnij przycisk i przytrzymaj przez 5 sekund, wskaźniki filtrów 1 2 3 4 się zaświecą.

Uwaga: Wciśnij przycisk lub odczekaj 60 sekund wówczas urządzenie wyjdzie z trybu wymuszenia restartu filtrów.

2) Wciskaj przycisk aż wybierzesz interesujący cię filtr, światło wybranego filtru przestanie migać, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , wskaźnik tego filtru przestanie się świecić i restart jest zakończony.

3) Możesz powtarzać punkt 2 do czasu, aż wszystkie wskaźniki filtrów przestaną się świecić.

PRZECHOWYWANIE

Aby zabezpieczyć przewód, należy otworzyć tylną pokrywę, zawinąć przewód dookoła specjalnie przeznaczonego do tego miejsca wewnątrz na dnie, a następnie z powrotem założyć tylną pokrywę.

ŚRODOWISKO

Nie wolno wyrzucać urządzenia po okresie jego użytkowania do kosza, powinno się go oddać go do specjalnego punktu recyklingu. Dzięki temu pomagasz chronić środowisko.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ten rozdział dotyczy problemów, które być może możesz napotkać w czasie używania oczyszczacza.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany prosimy skontaktować się z dystrybutorem. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Tylna pokrywa nie jest założona poprawnie	Zdejmij tylną pokrywę i załóż ją ponownie.
	Wtyczka nie jest podłączona do kontaktu	Odłącz wtyczkę włóż ją ponownie do kontaktu.
	Urządzenie nie jest wlączone.	Podłącz urządzenie do prądu I wciśnij przycisk wł/wył.
Wylatującego powietrza jest znacznie mniej	Filtry nie zostały wyjęte ze swoich opakowań.	Należy wyjąć filtry z ich opakowań I ponownie zamontować.
	Jakość powietrza jest dobra i jest włączony tryb automatyczny.	W trybie automatycznym urządzenie samo dobiera prędkość wentylatora.
	Tryb snu włączył się automatycznie, panel sterowania nie świeci się. W związku z czym wentylator i hałas jest zmniejszony.	Wciśnij przycisk wentylatora i wybierz odpowiadającą ci prędkość
	Filtr wstępny jest zbyt brudny	Wyczyść filtr wstępny.
	Filtry nie zostaly wymienione.	Wymień filtry.
	Brak przestrzeni przy urządzeniu dla odpływu powietrze.	Upewnij się, że urządzenie znajduje się co najmniej 40 cm z każdej strony od dużych przedmiotów czy ścian.
Prędkość wentylatora nie	Czujnik jakości powietrza staje się wilgotny, ponieważ wewnątrz pomieszczenia jest zbyt wysoka	Utrzymuj wskaźnik jakości powietrza suchy I czysty.

zwiększa się automatycznie	temperatura, co sprawia, że na wskaźniku pojawiają się skropliny.	
Słaba wydajność oczyszczania powietrza	Pomieszczenie jest zbyt duże.	Używaj oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu odpowiadającym wielkości do jego specyfikacji.
	Wylot lub wlot powietrza jest zablokowany.	Sprawdź i usuń obce przedmioty z wlotów I wylotów.
Za głośny	Filtry nie zostały wyjęte ze swoich opakowań.	Należy wyjąć filtry z ich opakowań I ponownie zamontować.
Wskaźnik powietrza nie zmienia koloru	Wskaźnik jakości powietrza jest brudny.	Wyczyść wskaźnik jakości powietrza.
	Wentylacja pomieszczenia jest słaba	Otwórz okno i popraw przepływ powietrza
Po wymianie filtra wskaźnik wymiany nadal się świeci	Filtry nie zostały poprawnie zresetowane.	Sprawdź w instrukcji obsługi dział “ Restart żywotności filtrów”