
Air purifier /
Luftreiniger /
Purificador de aire /
Purificateur d'air /
Oczyszczacz powietrza



User Manual / Benutzerhandbuch /
Manual de usuario / Guide
d'utilisation / Instrukcja obsługi

Blue PURE 411

Spécifications[1]

Taille de la pièce	15m² (161 pieds carrés)					
Taux d'approvisionnement en air propre (CADR)		Fumée		Poussière		Pollen
	cfm	105		120		120
	m³/h	180		200		200
Voyant de remplacement du filtre	Oui					
Minuteur marche/arrêt	Non					
Vitesses	1-2-3-ARRÊT					
Dimensions	Hauteur: 425 mm (16.7 po) Largeur: 200 mm (7.8 po) Profondeur: 200 mm (7.8 po) Poids: 1.52 kg (3.35 lbs)					
Débit d'air	60 - 200 m³/h (35 - 120 cfm)					
Changement de l'air[2]	5 par heure (15 m² ou 161 pieds carrés)					
Consommation électrique[4]	1.5 - 10 W					
Niveau sonore	17 - 46 dB(A)					
Durée de vie moyenne du filtre	six mois[3]					
Garantie	Règles de garantie locales					

Blue est disponible en différents coloris pour le modèle coloré sert de pré-filtre.

[1]Les valeurs nominales indiquées concernent les modèles dotés de filtres pour Blue Pure 411. Ces valeurs peuvent être affectées par l'utilisation d'autres modèles de filtre.

[2]Le nombre de changements d'air par heure est calculé en fonction des dimensions recommandées pour la pièce, en supposant une hauteur de plafond de 2,4 m (8 pieds). Pour les pièces de plus petites dimensions, le nombre de changements d'air par heure va augmenter.

[3]Selon la qualité de l'air dans la zone d'utilisation, la durée de vie du filtre varie.

Blue PURE 411

Polska instrukcja obsługi
Modelu: Pure411

BEZPIECZEŃSTWO 68
PRZEGLĄD SYSTEMU 70
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 72
UŻYCIE 73
KONFIGURACJA 74
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I STEROWANIE SZYBKOŚCIĄ 75
FILTRY 76
UTRZYMANIE I KONSERWACJA 81
SPECYFIKACJE 82

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Oczyszczacze powietrza Pure 411 to urządzenia elektryczne. Zaleca się przeczytać instrukcję bezpiecznego użytkowania i zastosować niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała. **Ograniczona gwarancja Pure 411 jest ważna wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcjami.**

OSTRZEŻENIE: oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

UWAGA: oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do łagodnych lub umiarkowanych obrażeń.

Ogólne

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, centrum serwisowe autoryzowane przez Blueair lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

UWAGA:


- Należy podłączyć przewód zasilający dostarczony wraz z urządzeniem Pure 411bezpośrednio do odpowiedniego, uziemionego gniazda elektrycznego. (Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu).
- Nie wolno modyfikować w jakikolwiek sposób wtyczki.
- Zawsze przed rozpoczęciem serwisu urządzenia odłączyć zasilanie.

- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, w przypadku usterek lub uszkodzeń innego rodzaju.
- Przewód utrzymywać z dala od gorących powierzchni.
- Nie siadać na urządzeniu, nie stawać na nim ani nie wspinać się na nie, nie używać jako stolika lub miejsca do przechowywania.
- Nie kłaść żadnych obiektów na urządzeniu, nie blokować wlotów ani wylotów powietrza, nie dopuszczać, aby jakiekolwiek przedmioty dostały się do wnętrza urządzenia, ponieważ mogą one spowodować porażenie prądem lub uszkodzić urządzenie.

Przeznaczenie urządzenia

UWAGA:


- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.




Schemat budowy

1. Przycisk dotykowy
2. Wylot powietrza
3. Komora jonowa (optymalizator strumienia powietrza)
4. Złącze bagnetowe
5. Wentylator
6. Silnik
7. Uchwyt wentylatora
8. Płytka drukowana
9. Półka filtru
10. Okrągła podstawa gumowa
11. Konstrukcja wewnętrzna
12. Płyta dolna
13. Filtr wstępny
14. Filtr główny (filtr cząstek lub filtr cząstek i filtr węglowy)

W pakiecie z Pure 411



Oczyszczacz powietrza Pure 411



Filtr cząstek lub filtr cząstek i filtr węglowy



Wstępny filtr z tkaniny

Opcja

- Filtr cząsteczek (filtr wymienny)
- Filtr cząsteczek + filtr węglowy (filtr wymienny)
- Wybór koloru i wzornictwa filtru wstępnego z tkaniny.

Umiejscowienie urządzenia

Ustaw urządzenie Pure 411 w pozycji pionowej na podłodze w pokoju. Urządzenie powinno stać w miejscu, w którym nie będzie potrącane przez żadnego domownika ani zwierzę domowe.

Korzystasz z Pure 411 w sypialni?

Po 5 sekundach światło automatycznie miga.

Placing the unit:



Urządzenie **należy umieścić** w miejscu zapewniającym przepływ powietrza do i z urządzenia oraz wokół niego.



Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kominki lub piece.



Nie należy umieszczać urządzenia w odległości mniejszej niż 10 cm od innego obiektu.



Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu pomieszczeń mokrych, takich jak łazienki czy pralnie, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą.




Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na miękkich elementach wyposażenia, takich jak pościel lub bielizna pościelowa ani naprzeciw nich.




Nie należy umieszczać urządzenia na zewnątrz.

Wprowadzenie




Podłącz oczyszczacz powietrza Pure 411.




Naciśnij przycisk u góry, aby włączyć urządzenie.
Wybierz odpowiednie ustawienie szybkości (*patrz „ Włączanie, wyłączanie i regulacja szybkości”*)


Włączanie/wyłączanie i sterowanie szybkością




Włącz/Niska
Naciśnij raz, aby włączyć urządzenie i ustawić szybkość zalecaną ze względu na zużycie energii.



Średnia
Naciśnij dwukrotnie, aby ustawić średnią szybkość.



Wysoka
Naciśnij trzy razy, aby ustawić wysoką szybkość.



Wyłącz
Naciśnij jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie.

Lampka na przycisku dotykowym wskaże wybraną szybkość.


Ponadto Pure 411 ma funkcję autostartu. To oznacza, że w razie awarii zasilania, odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej lub użycia wyłącznika z timerem, Pure 411 automatycznie uruchomi się ponownie z ustawioną szybkością.

Filtry

Informacje ogólne

Urządzenie jest dostarczane z jednym filtr wstępny z tkaniny oraz filtrem cząstek albo filtrem cząstek i filtrem węglowym. Te filtry usuwają następujące zanieczyszczenia:

Filtry cząsteczek pochłaniają:


PM2.5*
(cząstki stałe)


Kurz


Pył


Łupież zwierzęcy


Pleśń


Roztocza


Bakterie

Filtry cząstek i węglowy pochłaniają wszystkie powyższe zanieczyszczenia, a ponadto:


Lotne związki organiczne


Dym



Substancje chemiczne


Zapachy kuchenne


*Pył zawieszony o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrona

WAŻNE!
Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i nie utracić pełnego zakresu gwarancji.

Funkcje przycisków



Zmiana filtru
Kiedy wskaźnik zmieni kolor na czerwony (po 6 miesiącach eksploatacji), należy wymienić filtr główny.




Resetowanie alertu filtru
Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez trzy sekundy, aby zresetować alert filtru.

Odkurzanie lub mycie filtru wstępnego

Od czasu do czasu odkurz zewnętrzną stronę filtru wstępnego z tkaniny, aby pozbyć się kurzu.


Przed wyjęciem filtru wstępnego z tkaniny odłącz urządzenie od prądu.

1



Ostrożnie naciśnij górny cylinder i jednocześnie obróć go w lewo, aby otworzyć wewnętrzny zamek bagnetowy.

2



Wyjmij górny cylinder z urządzenia.

3




Wyjmij filtr wstępny z urządzenia.

4




Wypierz filtr wstępny w pralce zgodnie z instrukcjami na metce filtru.

5



Zamocuj filtr wstępny w urządzeniu.

6



Ostrożnie naciśnij górny cylinder i jednocześnie obróć go w prawo, aby zamknąć zamek bagnetowy.


7

Podłącz oczyszczacz powietrza Pure 411.

Wymiana filtru głównego


Wyłącz urządzenie z prądu przed wymianą filtru głównego.

1




Kiedy wskaźnik zmieni kolor na czerwony, należy wymienić filtr główny.

2




Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.

3




Ostrożnie naciśnij górny cylinder i jednocześnie obróć go w lewo, aby otworzyć wewnętrzny zamek bagnetowy.

4




Wyjmij górny cylinder z urządzenia.

5




Wyjmij filtr wstępny z urządzenia.

6




Ostrożnie wyjmij półkę filtru.

7




Złap uchwyty filtru i pociągnij w górę, aby wyjąć filtr główny z urządzenia.

8




Ustaw nowy filtr główny w konstrukcji wewnętrznej. Uchwyty filtru powinny być skierowane w górę.

9



Wciśnij półkę filtru na miejsce powyżej filtru głównego. Półka filtru chroni górną krawędź filtru głównego przed uszkodzeniem. Uchwyty filtru powinny być skierowane w górę.

10



Zamocuj filtr wstępny na filtrze głównym. Filtr wstępny powinien zakrywać tylko półkę filtru, a nie wewnętrzny pierścień filtru w uchwycie filtru.

11




Ostrożnie naciśnij górny cylinder i jednocześnie obróć go w prawo, aby zamknąć zamek bagnetowy.

12

Podłącz oczyszczacz powietrza Pure 411.

13



Przytrzymaj wciśnięty przycisk dotykowy przez 5 sekund, aby zresetować timer wymiany filtru. To będzie sygnał dla Pure 411, że filtr został wymieniony. Kontrolka mignie trzy razy, a następnie zmieni kolor z czerwonego na biały.

Ogólne utrzymanie

Take good care of your Pure 411 air purifier to ensure that it delivers optimal performance.

- Od czasu do czasu można odkurzyć filtr wstępny w celu usunięcia kurzu, lub wyprać go w pralce, używając programu o niskiej temperaturze.
- Wymieniaj filtr główny co sześć miesięcy, zależnie od warunków pracy.
- Kiedy urządzenie jest otwarte w celu wymiany filtru, odkurz jego wnętrze, aby usunąć kurz, który mógł się tam zgromadzić.
- Od czasu do czasu przetrzyj górę urządzenia suchą ściereczką do kurzu.

Dane techniczne[1]

Wielkość pomieszczenia:	15 m² (161 sq. ft.)					
Tempo dostawy świeżego powietrza	cfm m³/h	Dym 105 180		Kurz 120 200		Pyl 120 200
Wskaźnik wymiany filtru:	Tak					
Timer Włącz/Wyłącz:	Nie					
Szybkości:	1-2-3-wył.					
Wymiary:	Wysokość: Szerokość: Głębokość: Waga:	425 mm (16.7 in) 200 mm (7.8 in) 200 mm (7.8 in) 1.52 kg (3.35 lbs)				
Szybkość przepływu powietrza	60 - 200 m³/h (35 - 120 cfm)					
Wymiana powietrza [2]	5 na godzinę (pomieszczenie 15 m²)					
Zużycie energii	1.5 - 10 W					
Poziom hałasu	17 - 46 dB(A)					
Średni okres eksploatacji filtru	six months[3]					
Gwarancja	Przepisy lokalne					

Model Pure 411 urządzenia Blue jest dostępny w różnych kolorach. Barwna tkanina działa jako filtr wstępny.

[1]Podane certyfikowane wartości nominalne dotyczą modeli z filtrem cząsteczek dla Pure 411. Użycie innych modeli filtrów Blue może wpłynąć na te wartości.

[2]Liczba wymian powietrza na godzinę została obliczona dla pomieszczenia o zalecanej wielkości, przy założeniu, że sufit znajduje się na wysokości 2,4 m. W mniejszych pomieszczeniach liczba wymian powietrza będzie większa.

[3]Zależnie od jakości powietrza w danym miejscu zalecany sześciomiesięczny okres eksploatacji filtru można wydłużyć.

blue
by Blueair

www.blueair.com
www.blueair.com/contact-us

Blueair AB
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00

Blueair Inc.
Suite 1900
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247

Blueair India Pvt. Ltd.
Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli - 110021
Tel: +91 11 4606 7121

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981

100879_PURE_411_E_UM_REV00