
PL - Wykaz komponentów



1 - 1 x Ruszt
2 - 1 x Pokrywka pojemnika na węgiel
3 - 1 x Pojemnik na węgiel
4 - 1 x Płyta zapłonu
5 - 1 x Wewnętrzna miska
6 - 1 x Zewnętrzna miska z komorą baterii
7 - 2 x Zaczepy
8 - 1 x Pokrętło regulacji temperatury z oznaczeniem włączenia
9 - 4 x Baterie AA 1,5V DC
10 - 1 x Pokrywa komory baterii
11 - 1 x Pokrowiec
12 - 1 x Instrukcja obsługi



Patent no. EP1838187 (B1)
Wedermann System

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadzenie

Przed użyciem za pierwszym razem węglowego grilla LotusGrill, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Zatrzymaj instrukcję obsługi dla własnej informacji przez cały czas użytkowania produktu oraz przekaż instrukcję wszystkim innym użytkownikom.

Dane techniczne

PL

- Wymiary : 350x368x234 mm
- Waga: około 3,7 kg
- Materiały: Stal nierdzewna, stal i plastik
- Baterie: 4 x 1.5V AA (6 wolt)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ważne symbole i środki ostrożności

WAŻNE	Bądź ostrożny
UWAGA	Nieodpowiednie użycie może spowodować uszkodzenie materiału.
UWAGA	Nieodpowiednie użycie może spowodować drobne urazy lub uszkodzenie materiału.
UWAGA	Nieodpowiednie użycie może spowodować ciężkie urazy, a nawet obrażenia śmiertelne.

WAŻNE

- Ryzyko poparzeń!
- Ryzyko uduszenia się! (w przypadku grillowania w zamkniętej przestrzeni)
- Nie używać w nie wentylowanych przestrzeniach.

UWAGA

- Nie używać spiritusu albo paliwa do rozpalania grilla!
- Trzymaj grilla z dala od dzieci i zwierząt!
- Używaj jedynie orgaznicznych grillowych rozpałek żelowych zgodne z Europejską Normą (EN 1860-3)

UWAGA


- Poczekaj aż grill ostygnie przed czyszczeniem.
- Nigdy nie używaj wody do gaszenia węgla drzewnego.

UWAGA

- Używaj szczypców do grilla. Zalecamy akcesoria LotuGrill.
- Nigdy nie zostawiaj gorącego grilla bez opieki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczna obsługa i utylizacja baterii.



Uwaga: Uywaj jedynie komercyjnie zaaprobowanych baterii AA.

Pamiętaj, aby utylizować baterie zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem, tzn. w punkcie zbierania baterii.

Baterie nie mogą być utylizowane ze odpadami domowymi.

PL

Bezpieczna utylizacja węgla drzewnego.

Utylizuj węgiel drzewny w odpowiednich nie zapalnych albo metalowych zbiornikach. Nie utylizuj w plastikowych lub palnych kontenerach.

Przyjazne środowisku zbiorniki na odpady urządzeń elektrycznych



Zutylizuj proszę Twój stary grill w odpowiednich punktach zbioru, które producent może wskazać Ci na Twoją prośbę. Nie utylizuj starego użądzenia z domowomy odpadami.

Zamierzone użytkowanie

LotusGrill może być użyty do posiłków grillowych używając węgla drzewnego.
Nie używaj grilla w niewentylowanych przestrzeniach.
Wszystkie wytyczne w tej instrukcji obsługi muszą być przestrzegane.

LotusGrill przeznaczony jest jedynie do użytku prywatnego.

Montaż: Ogólne informacje

Przeczytaj uważnie instrukcje montażu i stosuj środki bezpieczeństwa. Upewnij się, że dysponujesz odpowiednią ilością czasu. Przygotuj sobie odpowiednio dużo miejsca. Wyjmij grilla z opakowania.

Montaż: Przygotowania

Sprzawdź wykaz części, aby upewnić się, że wszystkie elementy są zawarte w opakowaniu:
- Rozłóż grilla na części zdejmując kratkę i pojemnik na węgiel drzewny.
- Usuń wszystkie folie ochronne.

PL

Przed Pierwszym Użyciem

Z uwagi na proces produkcyjny pojemnik na węgiel drzewny może zawierać cieńką warstwę oleju na powierzchni metalowej. Ta warstwa może dymić w trakcie wypalania się przy pierwszym użyciu

Konserwacja i utrzymywanie

	**WAŻNE**	Należy poczekać, aż grill będzie chłodny przed czyszczeniem go.
	**UWAGA**	Nie należy używać wody do chłodzenia gorącego grilla. Istnieje ryzyko poparzenia się.

Należy czyścić ruszt, wewnętrzną miskę oraz inne brudne części po każdym użyciu. Grill musi ostygnąć całkowicie przed czyszczeniem, w innym przypadku istnieje ryzyko poprzenia się.
Ruszt oraz wewnętrzna miska nadają się do mycia w zmywarce lub standardowymi środkami do mycia naczyć.

Czyść zewnętrzną miskę (zawiera elektronikę) jedynie zwilżoną szmatką lub szczotką.

Nie używaj środków łatwopalnych lub na bazie kwasów lub rozpuszczalników

Wyjmij baterie przed dłuższym okresem przechowywania.

Pojemnik na węgiel zużywa się i powinna być wymieniana od czasu do czasu.

Gwarancja

LotusGrill posiada dwuletnią gwarancję od daty zakupu na wady produkcyjne, przy założeniu, że było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Paragon jest dowodem zakupu i potwierdza datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

Otarcia, rdza, zniekształcenia albo przebarwienia części wystawionych bezpośrednio na działanie ognia (szczególnie części ze stali nierdzewnej) są objawami normalnego użytkowania i nie mogą być brane pod uwagę jako wady produkcyjne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

MONTAŻ

1. Otwórz komorę na baterie na spodzie zewnętrznej obudowy (6). Włóż cztery baterie AA(7) w odpowiedniej pozycji. Zamknij komorę na baterie.

2. Włóż wewnętrzną miskę(5) w zewnętrzną miskę(6).

3. Wypełnij pojemnik na węgiel(3) z węglem drzewnym LotusGrill®* (około 250g) . Nałóż pokrywkę(2) na pojemnik z węglem.

4. Nałóż okrągłą warstwę rozpałki żelowej na płytce zapłonu(4), około 10 mm szerokości. Włóż płytkę zapłonu(4) do wewnętrznej miski(5).

5. Przekręć pokrętło wentylacji na zewnętrznej misce(6). Przekręć je w kierunku skazówek zegara do pozycji maksymalnej.

WAŻNE Aby nie przygasić płomienia, wentylacja musi być włączona.

UWAGA Nie dotykać płomienia!

6. Podpal żelową rozpałkę zapałką.

7. Nałóż pokrywkę(2) na napełniony pojemnik na węgiel(3) i umieść go na płytce zapłonu(4). W krótkim czasie węgiel zacznie żarzyć się.

UWAGA Umieszczając pojemnik na węgiel, zachowaj ostrożność i postaraj się umieścić pojemnik równomiernie na płytkę palnikową.

8. Nałóż ruszt(1) na wierzch wewnętrnej miski(5). Upewnij się, aby wszystkie cztery nożki znajdowały się w otworach wewnętrznej miski(5). Obie metalowe petle na ruszcie(1) muszą być w lini z zaczepami(7).

9. Zatrzasznij zaczepy(7) w metalowych petlach, aby zamknąć urządzenie. Grill stanowi w tej chwili zamkniętą jednostkę.

10. Po mniej więcej 3-4 minutach, LotusGrill jest gotowy do użycia. Użyj pokrętła regulacji powietrza(8), aby zwiększyć temperaturę lub ją zmniejszyć.

PL

* Każdy pospolity rodzaj węgla drzewnego może być użyte. (Oprócz brykietu)


1


2


3


4


5


6


7


8


9